

Asus Zenbook GeForce 940MX ausschalten

Beitrag von „pg03“ vom 16. September 2020, 16:52

Gibt es eine einfache Möglichkeit in Clover bei einem UX430UQ (UX3430UQ) die externe Grafikkarte auszustellen. Ich habe zwar schon eine originale dsdt.aml mit clover F4 erstellt, aber leider keine Ahnung wie man die mit MaciASL bearbeitet...