

Skylake - RX 580 - OpenCore kein DP Audio & Netflix Probleme

Beitrag von „g-force“ vom 21. September 2020, 21:45

Dann deaktiviere die Realtek im BIOS, dann funkt sie garnicht erst dazwischen. Ich hoffe, ich habe dein Setup richtig verstanden?