

# Efi wird im Bios nicht erkannt

Beitrag von „Para“ vom 22. September 2020, 00:42

[griven](#)

Leider wird der Befehl bcfg nicht erkannt.

habe ich bis jetzt alles richtig gemacht?



```
PC\Root(0x0)/Pci(0x1f,0x2)/Sata(0x3,0x0)
Disk :Removable HardDisk - Alias [Null]
PC\Root(0x0)/Pci(0x18,0x2)/USB(0x1,0x0)/USB(0x4,0x0)/HD(2,GPT,68B35472-5F3D-4b35-8294-
Disk7 :Removable HardDisk - Alias [Null]
PC\Root(0x0)/Pci(0x18,0x2)/USB(0x1,0x0)/USB(0x3,0x0)
Disk8 :Removable HardDisk - Alias [Null]
PC\Root(0x0)/Pci(0x18,0x2)/USB(0x1,0x0)/USB(0x4,0x0)

Press ESC in 1 seconds to skip startup.nsh, any other key to continue.
Shell> fs3:
fs3:\> cd EFI
fs3:\EFI> cd boot
fs3:\EFI\boot> ls
Directory of: fs3:\EFI\boot
09/21/20 11:20p <DIR>      0 .
09/11/20 02:14p <DIR>      0 ..
03/22/18 08:20p          719,808 BootX64.efi
1 File(s)
2 Dir(s)

fs3:\EFI\boot> bcfg boot add 0 B00764.EFI "Clover"
'bcfg' is not recognized as an internal or external command, operable program, or batch file
fs3:\EFI\boot> _
```