

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „AlBundy“ vom 22. September 2020, 20:18**

Guten Abend, ich konnte jetzt noch ein wenig rumforschen und habe es tatsächlich geschafft, den Fehler zu lokalisieren!

Es liegt am Displayport. Wenn die Grafikkarte per HDMI angeschlossen ist, läuft alles.

Jetzt mal meine Frage an die anderen 5700 XT User. Wie ist euer Monitor angeschlossen und hat jemand eine Idee, warum es bei mir via Displayport nicht läuft?