

Sleep/Wake & Windows booten - Skylake Konfiguration

Beitrag von „herrfelix“ vom 26. September 2020, 18:57

Hello again,

ich stolpere noch immer über zwei Probleme.

1. Der OpenCore Bootloader findet meine Windowspartition nicht. Gibt es da eine Möglichkeit, diese dem Bootloader bekannt zu machen?

2. Sleep/Wake sind weiterhin problematisch. Mal klappt es, mal nicht. Ich blicke auch nach vielen Versuchen und jetzt fast 3 Jahren Hackintosh in diesem pmset_log.txt nicht durch. Schande über mein Haupt.

Das genaue Problem ist, dass der Hackintosh tadellos in den Ruhezustand geht und dort auch bleibt, erst einmal. Dann wacht der nach Stunden auf, das Display geht an, zeigt aber kein Bild. So bleibt es, bis ich den Rechner hart ausmache. Wenn ich ihn aber aufwache, bevor der es selbst tut, ist alles gut. Ich hänge das log-file mal an, ebenso meine EFI.

Grüße!