

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „13XxM1CHA3lxX37“ vom 28. September 2020, 16:55

[Zitat von JimSalabim](#)

Was die OpenUsbKbDxe.efi betrifft:

Man hat zwei Möglichkeiten für die Tastatur-Unterstützung in OpenCore: Entweder eben die OpenUsbKbDxe.efi oder KeySupport. Beim einen User funktioniert das eine, beim anderen das andere, und bei vielen funktioniert beides (bei mir zum Beispiel). Das muss man bei Problemen selbst entsprechend ändern. Ggf. ändere ich es in den EFI-Ordern auch wieder, da wohl mit der KeySupport-Lösung zumindest etwas häufiger Probleme auftreten als mit der anderen.

OpenUsbKbDxe.efi muss natürlich auch in der config.plist eingetragen werden, damit es greift. Nur die Datei in den Ordner kopieren, nützt nichts. Und KeySupport sollte dann auch deaktiviert werden.

Laut <https://dortania.github.io/OpenCore-guide/opencore-efi.html>

- OpenUsbKbDxe.efi
 - Used for OpenCore picker on **legacy systems running DuetPkg**, [not recommended and even harmful on Ivy Bridge and newer](#)

Laut <https://dortania.github.io/OpenCore-little-guide/security/filevault.html>

OpenRuntime.efi

- [OpenUsbKbDxe.efi](#)
for DuetPkg users(systems without UEFI support)

Für mich hört sich das so an, als gehört OpenUsbKbDxe.efi generell raus