

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Froxkx“ vom 29. September 2020, 21:20

Hallo zusammen,

ich habe wahrscheinlich ein Problem mit dem USB-Mapping. Benutze [JimSalabim](#)'s Konfiguration und bekomme damit einen Yubikey USB-C 2FA Schlüssel nicht zum Laufen. Wird überhaupt nicht mit Strom versorgt. Weder an den beiden TB USB-C Ports hinten noch an dem am internen Header angeschlossenen USB-C vorne des Gehäuses. Am MacBook angeschlossen funktioniert er und blinkt fröhlich. Wird dort unter USB 3 mit 12Mbs geführt.

Danke!