

# Fixing USB in OpenCore

**Beitrag von „Melone“ vom 8. Oktober 2020, 09:26**

Ich hatte das Problem das bei mir keine USB 2 erkannt werden (also auf dem Desktop im Hackintool wurden sie angezeigt). Habe dann einen Kext erstellt und den eingebunden und es funktionierte dann.

Ich hab es mit USB Injectall gemacht. Nutzt du den Kext nicht?