

Gigabyte TRX40 Designare OpenCore 0.6.2 -- kein Herunterfahren

Beitrag von „epxpc“ vom 10. Oktober 2020, 09:18

Ich habe OC 0.6.2 erfolgreich installiert. Alles funktioniert außer Herunterfahren. Wenn ich Herunterfahren oder Neustart wähle, wird die untere Leiste geschlossen und alle Symbole werden geschlossen, aber das System bleibt auf dem Desktop-Hintergrund. Ich habe USB XHC1 in SHC1 umbenannt.