

Erledigt

## WLAN und BT laufen nicht

Beitrag von „Liondrias“ vom 11. Oktober 2020, 14:30

So die BCM943228HMB Karte scheint defekt zu sein, sie wird unter Windows auch nicht richtig erkannt.

Danke für den Tipp [Locke](#)

Ich habe jetzt die Atheros (AR9462 AR5B22) Karte eingebaut und siehe da WLAN läuft einfach so, ohne das ich irgendwelche Kexte verwenden muss. Habe nun die BCM-Kexte wieder entfernt und WLAN läuft immer noch.

Bluetooth funktioniert leider immer noch nicht. Laut Systembericht sind keine Informationen verfügbar.

Da vielleicht jemand ne Idee wie ich bei der Atheros-Karte BT zum laufen bekomme?

[apfel-baum](#) Ich habe ein HP EliteBook Folio 9470m. [Bios Einstellungen](#) habe ich laut dem Guide angewendet, aber auch hier kein BT verfügbar.