

Erledigt WLAN und BT laufen nicht

Beitrag von „Liondrias“ vom 11. Oktober 2020, 19:01

bin jetzt ein Stück weiter. WLAN funktioniert jetzt einwandfrei mit der Atheros AR9462 AR5B22. Ich bekomme BT allerdings immer noch nicht richtig ans laufen. Wenn ich den Computer starte scheint BT erst zu funktionieren, sprich im Systembericht wird es angezeigt. Wenn ich aber ein Gerät verbinden will findet er keins und nach 10min ist dann auch Schluss mit BT. Fehlermeldung Bluetooth: Nicht verfügbar