

Erledigt

Lenovo V320 Probleme

Beitrag von „david203“ vom 11. Oktober 2020, 22:40

Musst audio konfigurieren schau Guide nach kannst simpel bei bootargs alcid=(abhängig nach deinem audio chip) eingeben. Im opencore Guide wird das näher erörtert

Du kannst online suchen nach den Spezifikationen deines Laptops dort sollte irgendwo der Audio Codec stehen

Laut Reddit hast du einen dieser Codecs `ALC3240/ALC230`