

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 12. Oktober 2020, 16:01

[lev92](#) Bei Verwendung von iMac19,1 MUSS Internal Graphics im Bios auf Enabled gestellt sein, sonst funktioniert die Hardwarebeschleunigung nicht korrekt. Daher auch die Grafikprobleme im Dock, die du dadurch hattest.

Bei iMacPro1,1 wird die interne Grafik nicht verwendet, kann aber im BIOS genauso gut aktiviert bleiben, sie arbeitet unter macOS dann eh nicht mit.

Den OC Configurator würde ich eh komplett löschen.