

Neue SSD stets nach dem ersten Neustart nicht mehr zu finden...

Beitrag von „Kabelaffe“ vom 12. Oktober 2020, 18:06

Wenn Du die Platte abklemmst dann Hochfahren > Ausschalten

Platte anklemmen > einschalten , ist die Platte dann wieder da ?

Wenn Ja blockiert irgendwas in deiner Installation den zugriff, da nach dem ersten boot kein zugriff mehr.

Bios Version vom Mainboard ?

Ansonsten einfach mal win oder linux auf der Platte installieren und sehen was passiert

eine neue platte kann auch defekt sein finde das verhalten sehr merkwürdig