

Restart wenn ich im Clover "Boot from..." klicke...

Beitrag von „kaneske“ vom 12. Oktober 2020, 19:07

Sind alle RAM Riegel sicher befestigt und haben sich auch nicht gelöst?

Hast du alle Kabel wieder dran gesteckt?

Keinen Kurzschluss unter der Platine gehabt keine Losen Teile dahinter gehabt?

Sorry aber es können so kleine Dinge sein die teilweise großen Ärger machen.

Wie die Vorredner sagten, CMOS Reset oder auf BIOS Defaults gehen, danach Windows von der Platte Booten auf der es auch installiert ist. (Windows interner Bootloader) und wenn er dann läuft stellen wir das BIOS für Windows ein, wenn nicht geht die Sache weiter und muss analysiert werden.