

kein automatisches login. asrock z490 itx tb3 und opencore 0.6.1

Beitrag von „SchmockLord“ vom 14. Oktober 2020, 10:27

[phialek](#) Dein Problem hat mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nix mit der Hackintosh config zu tun sondern eher, wie deine macOS Einstellungen sind. Da haben dir meine Vorredner ja schon ein paar Anreize gegeben.