

Acer Aspire E5-574G-57DJ

Beitrag von „5T33Z0“ vom 15. Oktober 2020, 17:36

[JackGordon](#) Die NVIDIA Grafikkarte kann man über das Bootargument "nv_disable=1" abschalten, fällt mir wieder ein gerade.

Anbei ist noch eine Config aus dem Laptop Guide von Rehabman für Notebooks mit Intel HD520 etc.Karte. Müsstest Du in config.plist umbenennen. Vielleicht nützlich zum Vergleichen mit deiner Config.