

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 19. Oktober 2020, 18:04

[Zitat von MaxFluteHD](#)

vielleicht eine Ahnung,

"PCI-Konfiguration" hängt m. E. mit einem fehlenden Boot.arg zusammen - ich tippe auf npci=0x2000/npci=0x3000.

Aber die hochgeladene config.plist wäre sicher hilfreich.