

Erledigt

Radeon RX580 und Grafikbeschleunigung aktivieren

Beitrag von „bluebyte“ vom 20. Oktober 2020, 18:56

@Tadar im Hackintool die Devices bei PCIe exportieren. Die Dateien werden auf dem Desktop abgelegt. Die Datei "pcidevices.plist" mit PLISTEdit öffnen. Ebenso deine "config.plist". Die Devices in der "pcidevices.plist" in die "config.plist" an die gleiche Stelle kopieren. Den Namen auf "AMD Radeon RX 580" ändern. Abspeichern und neu starten.

Die Raute (#) bedeutet übrigens Überlesen bzw. man kann damit auch Kommentare einfügen.

Noch nie eine SSDT gepatcht? Jeder hat mal klein angefangen. So eine SSDT für CPU-Speed-Stepping ist irgendwann ein Kinderspiel. Man muss nur irgendwann mal anfangen und sich mit dem Thema und den Tools beschäftigen.