

DELL Optiplex 5070 SFF Post-Installation Fragen

Beitrag von „LetsGo“ vom 21. Oktober 2020, 17:48

Hallo,

ich habe als bootarg nur alcid=1 gesetzt. Allerdings läuft bei mir der Sound über die RX550 mittels DP (gpu Ausgang) auf HDMI (Monitor Eingang).

natürlich mit applealc kext.