

# Wechsel von Clover zu OpenCore - Was ist der richtige Weg

Beitrag von „megabyte0469“ vom 21. Oktober 2020, 19:32

Guten Abend

bin nun auf Firmware 12F

boot läuft nun vom Installstick zwar los. Lade Anzeige läuft bis ca 50% dann wird der erste Monitor Dunkel der zweite wird gestartet dann der erst und dann kein Bild. Schätze da sollte nun das Setup starten.....

Mit Clover läuft der Rechner auch mit Bios 12F

Vielleicht kann mir noch jemand einen Tip geben woran es liegt.

Vielen Dank.