

INTEL NUC8I5BEK2 Hackintosh Fragen

Beitrag von „punkfurby“ vom 26. Oktober 2020, 19:18

Hallo,

ich hab sich einen NUC8, bei mir läuft 10.15.5 (stabil) auf einen SSD.

ich versuche (bisher vergeblich) auf 10.15.7 zu aktualisieren.

wenn ich auf "jetzt aktualisieren" klicke kommt das Apple-Logo und eine Progressbar die ca. 1/10 voll ist, dann rebootet der Rechner und im Boot-Loader (Clover) kann ich nur Windows oder MacOS starten. Theoretisch sollte ja sowas wie "MacOS Install" auftauchen.

ich habe schon mit CC in der config.plist herumgespielt, hat alles nichts gebracht 😞

ich habe nach dem update auf .5 mal irgendwo diesen Install-Ordner manuell gelöscht um das bootmenu aufzuräumen. Kann es daran liegen das ich jetzt nicht updaten kann?

ComboUpdate geht auch nicht

hoffe auch eure Tipps

Grüße

punkfurby