

Ryzentosh möchte nicht

Beitrag von „Aluveitie“ vom 27. Oktober 2020, 15:59

5T33Z0 Wird benötigt falls Above 4G Decoding nicht aktiviert werden kann

[amdneuling](#) Hast du bei Dortania mal den Guide gelesen? Sehr hilfreich:
<https://dortania.github.io/Op...l-Guide/AMD/zen.html#acpi>