

Bootfehler OC ASRock B75M + Finetuning

Beitrag von „5T33Z0“ vom 29. Oktober 2020, 09:07

[grossereimer](#)

Zitat von grossereimer

Danke euch! Die Werte hat wohl der OpenCore Configurator falsch übernommen. Ich sollte mich wohl auf keine GUI mehr verlassen. [...]

Bei OpenCore Configurator muss man darauf achten, dass man die letzte Release Version von OpenCore verwendet (aktuell 0.6.2). Falls man aktuelle nightlies benutzt, muss man in den Preference im OpenCore Tab (mit de O-Logo) die Configuration Properties umstellen:



Wenn die Version von OC und die vom Configurator nicht deckungsgleich sind, können sich Fehler wie von Dir geschildert einschleichen, falls es zwischen der Release Version und der Dev Version Unterschiede in der Struktur der Config gibt (neue, umbenannte, gelöschte oder verschobene Einträge).