

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Sascha\_77“ vom 29. Oktober 2020, 11:53

Habe gestern mein Asus Prime Z390-A in Betrieb genommen. Habe mir dafür [al6042](#) 's OpenCore EFI geschnappt und für mich angepasst und auch auf OpenCore 0.6.3 angehoben. Läuft auch alles wie es soll. Ausser, dass USB Festplatten als intern angezeigt werden. Hat da jemand einen Ansatzpunkt für mich? Ist zwar im Grunde nur Kosmetik aber hätte schon gerne externe Icons dafür. 😊 Anbei die EFI.