

Hackintosh bootet nicht mehr

Beitrag von „sa.ga@mac.com“ vom 2. November 2020, 15:03

Hi Leute,

von einem Tag auf den anderen ist mein PC weiter gekommen als zur Anzeige der Mainboards. Ich kann nicht mehr nachvollziehen, was ich davor getan hätte - eventuell einmal ins BIOS geschaut, wie das Mainboard heisst ... aber dann ausgestiegen ohne abzuspeichern!

Gemacht hab ich dann folgendes:

Komplettinstallation mit leerer Platte und Multibeast nach der Installation nach Anleitung (und nicht das erste Mal!)

Doch diesmal kommt er wieder nicht -gleich nach dem Reboot- über die Anzeige "Gigabyte" hinaus, geschweige denn zur Clover-Seite!

Wenn ich ihn jedoch über den USB-Stick boote, wo die modifizierte Install-Datei von Catalina und Unibeast/Multibeast drauf sind, -und ich im Clover-Menü USB-Injection usw. aktiviere, kann er ganz normal booten und kommt bis ins Catalina rein - ohne Probleme.

Meine Einstellungen im Multibeast sind auch diejenigen, die bislang immer funktioniert haben, drum bin ich jetzt ratlos, was da los sein könnte...

Ich nehme fast an, diese USB-Infos schreiben sich nicht in die EFI od. an eine falschen Stelle...

Was ich nicht mehr weiß ist, was im BIOS-Boot-Menü ausgewählt werden sollte aber selbst wenn nach jedem reboot jeden einzelnen in Frage kommenden Start-Punkt (MACOSX, UEFI,) durchgegangen bin, alles endet wie beschrieben.