

Erledigt **Kernel Panik in Opencore**

Beitrag von „5T33Z0“ vom 3. November 2020, 10:04

[KruXx](#) Du hast mich falsch verstanden. WENN Securebootmodel an ist (=default) und irgendwas nicht stimmt mit der Config, dann fährt er unter Garantie nicht hoch. So war das gemeint. Deswegen nehme ich pauschal Immer "Disabled".

[Kartoffel2](#) Hastes mal damit probiert - natürlich nur, wenn es das gleiche Modell ist:

