

NUC8i3BEH findet kein USB Boot

Beitrag von „5T33Z0“ vom 4. November 2020, 22:43

[NUCs](#) Und, wo ist dein HFS+ Treiber in der Config???

| | | |
|----------------|------------|--------------------------|
| ▼ UEFI | Dictionary | ◇ 9 Schlüssel/Wert-Paare |
| ▶ APFS | Dictionary | ◇ 6 Schlüssel/Wert-Paare |
| ▶ Audio | Dictionary | ◇ 7 Schlüssel/Wert-Paare |
| ConnectDrivers | Boolean | ◇ YES |
| ▼ Drivers | Array | ◇ 2 geordnete Elemente |
| 0 | String | ◇ OpenRuntime.efi |
| 1 | String | ◇ OpenCanopy.efi |
| ▶ Legacy | Dictionary | ◇ 9 Schlüssel/Wert-Paare |