

Bluetooth Gerät (Zeitmanagement) kann sich nicht verbinden - ASUS USB-BT400

Beitrag von „5T33Z0“ vom 6. November 2020, 10:50

Naja, da sind 8 Kexte in dem Package.

Musste halt n bisschen rumprobieren.

Aber folgendes beachten bei BrcmFirmwareData.kext & BrcmFirmwareRepo.kext – Entweder oder nutzen:

"Also, install **one** firmware kext BrcmFirmwareData.kext **or** BrcmFirmwareRepo.kext, depending on installation location, **never** both.

- BrcmFirmwareData.kext: Most appropriate for bootloader injection. This is the preferred configuration.
- BrcmFirmwareRepo.kext: Install to /System/Library/Extensions (/Library/Extensions on 10.11 and later). This kext is slightly more memory efficient than BrcmFirmwareData.kext, but cannot be injected by a bootloader."

Also entweder BrcmFirmwareData in EFI Ordner oder BrcmFirmwareRepo in S/L/E installieren mit Hackintool (nicht per drag and drop!)