

OC GEN-X - Was muss ich anklicken???

Beitrag von „SpeedMaxX“ vom 8. November 2020, 14:45

Hallo,

habe einen ASUS PN61 und wollte von Clover zu OC wechseln. Dafür wollte ich Gen-X nutzen.

Nun stehe ich gerade vor dem Problem, was auszuwählen ist:



Hier die Infos zum ASUS:

Technische Daten

Herstellernummer	90MR0021-M00190
EAN Nummer	4718017337250
PC Prozessor	
Bezeichnung	Intel® Core™ i5-8260U
Taktfrequenz	bis 1,80 GHz
Audem. Überleitung (bis zu)	3,90 GHz
Kerne/Threads	4/8
L3-Cache	8 MB
TDP (Thermal Design Power)	15 Watt
Technologie	Intel® Turbo Boost Technik 2.0 Intel® Hyper-Threading Technologie "Whiskey Lake"
Kühlung	Luftkühlung
PC Grafik	
Modell	Intel® UHD-Grafik 620
Speicher	bis zu 16GB (shared)
HEM-Anschluss	✓ Ja
DisplayPort-Anschluss	✓ Ja
4K-Unterstützung	✓ Ja
Maximale Auflösung	4096x2304@60Hz (Displayport 1.2); 4096x2304@30Hz (DVI-D 1.4)

Kann mir jemand kurz helfen, bitte?

VG - SM