

HP800 G5 openCore

Beitrag von „LetsGo“ vom 8. November 2020, 22:17

Zwecks RTC Error könntest du versuchen in der config.plist unter kernel/Quirks/DisableRtcChecksum auf true(Yes) setzen.

Hier ein Dortania Guide dazu: <https://dortania.github.io/Ope...inding-our-bad-rtc-region>