

[Anleitung] iGPU - Framebuffer patching & Blackscreen Problem beheben für Clover und OpenCore

Beitrag von „5T33Z0“ vom 12. November 2020, 11:57

Super Guide. Der fehlte noch. CTRL+D 😊

Zwei Fragen hätte ich noch:

1. Wenn ich mit Hackintool Sachen ausprobiere, wirkt sich das nur auf die plist aus die ich damit bastle aus oder verändert es auch intern etwas an der laufenden Konfiguration, sodass ich die kaputtmachen kann?

2. Das mit dem definieren der Anschüsse habe ich noch nicht verstanden Ich verstehe auch die begriffe nicht - LVDS = extern oder intern? Ich habe zum Beispiel ein Lenovo T530 IvyBridge Laptop mit nem Dock und verwende

AAPL,ig-platform-id 04006601, mit 03006601 bleibt das externe Display aus.

Das Bild wird durchgeschleust zum Dock. Das Dock hat sowohl einen DVI als auch einen DisplayPort. Der DVI Port funktioniert. Der Displayport funktioniert nicht. Der Mini-DP am Laptop selbst funktioniert jedoch. Wie findet man sowas raus?

Danke!