

Erledigt

HP PC bootet UniBeast usw. nicht

Beitrag von „DoeJohn“ vom 19. Mai 2013, 14:09

Die integrierte Grafikkarte nicht aktivieren. Ist bei dem Rechner laut Beschreibung nicht vorgesehen! Hinten am Rechner ist der Anschluß auch deaktiviert!