

**Erledigt**

## **Install Stick wird nicht im Boot Menü angezeigt**

**Beitrag von „Dr. Moll“ vom 14. November 2020, 11:20**

Moin,

wird denn dein USB-Stick im BIOS angezeigt? Wenn nicht, ist er vermutlich nicht richtig erstellt oder defekt.

Hast du alle USB-Anschlüsse getestet, könnte auch ein defekter USB-Stecker am Mainboard sein.

Kannst du mal ein Linux-Live-System erstellen und damit testen?

Unibeast wird hier nicht unterstützt, also nur die hier im Forum unterstützten Methoden verwenden. Dazu die hier im Forum vorhandenen Anleitungen durchlesen.

Viel Glück