

HP Laptop: FileVault aktiv und Auflösung unterirdisch

Beitrag von „Tardar“ vom 14. November 2020, 12:29

Hi zusammen,

ich habe nach Anleitung auf dem openCore Wiki FileVault aktiviert und meine config.plist angepasst (unter anderem uiScale auf 02 gesetzt).

Die Auflösung im FileVault Loader ist, als würde ich einen 10" Bildschirm nutzen - alles sehr groß und in keinem Verhältnis zur normalen Auflösung am Laptop.

Wisst Ihr was ich noch tun kann, um das zu beheben ?

Die config.plist habe ich hier mal angefügt (mit clear SMBIOS)

Danke Euch und beste Grüße