

# Acer Aspire E5-574G-57DJ

Beitrag von „g-force“ vom 14. November 2020, 17:10

Zitat

loaded kexts:

```
org.rehabman.voodoo.driver.PS2Mouse 1.9.2
org.rehabman.voodoo.driver.PS2Trackpad 1.9.2
org.rehabman.voodoo.driver.PS2Keyboard 1.9.2
net.osx86.kexts.GenericUSBXHCI 1.2.11
org.rehabman.driver.FakePCIID 1.3.15
org.netkas.FakeSMC 4.2.0
org.rehabman.voodoo.driver.PS2!C 1.9.2
com.rehabman.driver.USBInjectAll 0.7.1
as.vit9696.WhateverGreen 1.3.3
as.vit9696.Lilu 1.3.8
org.tgwbd.driver.NullCPUPowerManagement 1.0.0d2
```

Alles anzeigen

Irgendwo scheinen diese Kexte geladen zu werden. Wenn sie nicht in deiner EFI liegen, sind sie im System. Das läßt mich die Verwendung von MultiBeast vermuten.