

"ProvideConsoleGopEnable" Quirk ist im Clover Bootloader disabled

Beitrag von „GingerDee“ vom 14. November 2020, 21:13

Mein hoffentlicher letzter Post bzgl. Big Sur, allerdings ist das noch die letzte Sache die mir vorschwebt:

In meiner Clover Config habe ich den Quirk "ProvideConsoleGopEnable" aktiv, beim booten im Bootloader ist er allerdings immer deaktiviert, was das booten verhindert.

Hat jemand eine Idee wieso der Quirk im Bootloader immer deaktiviert ist?

