

**Erledigt**

## **An alle 4k-Monitor Besitzer**

**Beitrag von „jemue“ vom 15. November 2020, 03:59**

Du kannst einfach das Menü deines Monitors öffnen, irgendwo gibt's da einen Punkt namens "Informationen" (oder ähnliches). Da kann man sehen mit welcher Auflösung und Wiederholfrequenz er gerade läuft.