

Apple Cinema Display gekauft, aber Display bleibt nach dem Verbose Mode schwarz

Beitrag von „LetsGo“ vom 16. November 2020, 03:30

In der echten Spalte siehst du den Eintrag connector-type 00 08 00 00, der für HDMI steht (siehe Anleitung).

Das sollte eigentlich richtig sein, da du ja einen HDMI Ausgang an deiner UHD 630 hast.

Eventuell kann es aufgrund des HDMI-DP Adapters nötig sein, diesen auf DP (00 04 00 00) zu setzen. Glaube ich zwar nicht, aber du kannst es ja anhand der Anleitung versuchen. Also in der config.plist die Änderung eintragen.