

**In Arbeit**

## **Dell 3060mff - keine HDMI und Dp Anzeige sowie kein Ton**

**Beitrag von „lawa.robort“ vom 16. November 2020, 10:13**

Ich habe Anfang des Jahres bei Clover den Ton und die Bildwiedergabe über HDMI hinbekommen. [[Beitrag](#)]

PS: Die Bildausgabe über HDMI verschwindet nach dem Booten - beim Login. Nachdem man aber das HDMI-Kabel entfernt und wieder verbindet, geht es wunderbar.