


Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Diabolusz“ vom 20. November 2020, 12:27

Hatte bis jetzt folgende Einstellungen :



Habe jetzt alles deaktiviert, womp steht auf 0. Werde mal testen ob es jetzt funktioniert. Danke auf jeden Fall für den Tipp.

Btw, auf was bezieht sich "sleep" im Hackintool? Vorhin stand da nämlich "1", jetzt nachdem ich "Ruhezustand bei Netzwerkzugriff beenden" deaktiviert habe, steht dort 10 :

