

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 20. November 2020, 14:51

Das sollte die Dauer in Minuten sein, entspricht dem Slider in den Energieeinstellungen. Bei mir steht da 1...

Edit:

Klappt aber auch mit 10, gerade mal probiert.