

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „DerTschnig“ vom 23. November 2020, 16:22

Mir ist aufgefallen....

Wenn ich meinen Monitor beim Starten des Hackis nicht einschalte, bleibt der Boot bei Picker (oder später) stehen. (Muss was mit der Initialisierung des Monitors oder so zum Tun haben). Bei Clover ist Dies egal. Bootet immer durch.

Mit der VEGA über DVI war dies sehr elegant. Einfach Kippschalter umlegen. Hacki starten und alles läuft.

Bei der Radeon VII über DP muss der Monitor (Eizo) immer händisch gestartet werden.

Vergisst man mal dann

vielleicht gibts ja eine Lösung

Danke im voraus