

Hilfe: USB-PORTS und Bluetooth läuft nicht - OpenCore

Beitrag von „relaunch“ vom 24. November 2020, 15:37

[Zitat von LetsGo](#)

[relaunch](#)

Deaktiviere mal die SSDT-RHUB (siehe Bild) in deiner config.plist und starte neu. Danach Refresh Button im Hackintool. Aber erstelle zuvor einen Boot-Stick mit der funktionierten EFI, damit du wieder sicher booten kannst, falls etwas nicht klappt.

ACPI	Dictionary	4 key/value pairs
Add	Array	4 children
0	Dictionary	3 key/value pairs
Comment	String	My custom DSDT
Enabled	Boolean	True
Path	String	SSDT-AWAC.aml
1	Dictionary	3 key/value pairs
Comment	String	My custom DSDT
Enabled	Boolean	True
Path	String	SSDT-EC-USBX.aml
2	Dictionary	3 key/value pairs
Comment	String	My custom DSDT
Enabled	Boolean	True
Path	String	SSDT-PLUG.aml
3	Dictionary	3 key/value pairs
Comment	String	My custom DSDT
Enabled	Boolean	False
Path	String	SSDT-RHUB.aml

Außerdem sehe ich, dass du nur prebuild SSDT`s verwendest. Du solltest dir überlegen ob du nicht gleich saubere Custom SSDT`s mittels z.B SSDTTime erstellst. Ist wirklich kein Aufwand!

Alles anzeigen

Ich bin leider super unerfahren was das thema angeht. weiß gar nicht was ich da machen muss. mit wie viel zeitaufwand ist das denn verbunden + einlesen?

Dein Tip hat funktioniert. sehe jetzt die Ports

Jetzt habe ich alle Ports soweit eingestellt und mir die amls dateien in den EFI ordner gepackt, aber meine maus springt trotzdem noch 🤔 und meine tastatur hat delay.

Und irgendwie ist auch meine Internetverbindung mit der Fenvigrafikkarte super instabil. 😞