

Nach erfolgreicher OpenCore Installation kein Zugriff mehr aufs UEFI/BIOS

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. November 2020, 11:32

[Wolfe](#)

Naja - als sattelfest würde ich mich auch nicht bezeichnen wollen. 😊

Das war auch mehr aus der Erinnerung heraus als Windows-Bootmanager bezeichnet - (bis gerade eben 😊) schon länger her, dass ich ins Bios eines Gigabyte-MB reingeschaut bzw. F12 betätigt habe.

Mit F12 bekomme ich m. W. alle bootfähigen Laufwerke (HDD, CD-Rom, USB-Stick etc.) angezeigt: "Bitte wählen Siejetzt".

Dazu gibt es noch eine Reihung der LW im Bios selbst. [Hier](#) habe ich auch mal Bilder platziert, weil mich damals die Fülle der doppelt & dreifach gelisteteten Datenträger nervte. Da steht auch u. A. der Begriff "Windows Boot Manager" als Anzeige von F12, der den Start von WinOS übernimmt.