

Nach erfolgreicher OpenCore Installation kein Zugriff mehr aufs UEFI/BIOS

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. November 2020, 12:03

[Zitat von Wolfe](#)

Einträge im Bios-Bootmanager, so nenne ich das Kind einfach mal

Manager wäre zu hochtrabend - es ist die Liste von (hoffentlich) bootfähigen Datenträgern und ich lege dort die Bootreihenfolge fest.

Wieviel Bootloader hast Du denn auf Deine diversen SSDs verteilt? Überhaupt: gehst Du bei der Auswahl übers Bios?

Hier zeigt sich m. E. der Vorteil eines separaten BL-Sticks (Nano-Ausführung - sieht man kaum, ist aber jederzeit zugänglich und läßt sich extern bearbeiten, falls der Rechner mal gerade nicht so will wie er soll oder was umgestellt/geändert wird), der entsprechend der eingesetzten Hardware konfiguriert ist und in der Bootreihenfolge an erster Stelle steht. Da interessieren die diversen gleichlautenden Platten/SSDs überhaupt nicht mehr, da sich auf ihnen keine BL mehr befinden.

Der Stick ist recht eindeutig von den zig Plattenbezeichnungen zu unterscheiden. 😊