

Prime Z390-A bleibt beim Booten stehen

Beitrag von „al6042“ vom 26. November 2020, 19:58

Für den Einsatz der IGPU solltest du die Datei "config-imac181.plist" zu "config.plist" umbenennen.

Damit ist die Unterstützung für die IGPU möglich.