

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Toskache“ vom 27. November 2020, 13:13

[SabineT](#) An welchem Port hast Du denn den NZXT-Hub angeschlossen? HS11 & HS12? Funktioniert bei Dir der Ruhezustand?