

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „SabineT“ vom 27. November 2020, 14:00

Ganz normal am internen USB 2.0 Anschluss (und natürlich auch den Stromanschluss).

Ruhezustand verwende ich normal nicht, habs aber vorhin mal ausprobiert. Dürfte soweit auch funktionieren, jedenfalls ist der Rechner erst wieder nach einem Tastendruck, Mausbewegung oder durch BT (z.B. Verbindungsaufbau vom iPhone aus) aufgewacht.