

Probleme mit dem Gigabyte Z490m und BigSur

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 29. November 2020, 22:47

Der SerialPort muss deaktiviert werden ist unter IO Settings/SuperIO.